






按钮盒

按钮盒

说明		开孔 个数	型号	尺寸
 <p>XALB**C</p>	塑料按钮盒 不含按钮	1	XALB01C	 <p>(1) 4 Ø 20mm 敲落孔, 最大线径 12mm (2) 2 Ø 19mm 敲落孔, 用于底部进线</p>
	IP65	2	XALB02C	
		3	XALB03C	
 <p>XALB01YC</p>	急停按钮盒 不含急停按钮	1	XALB01YC	 <p>(1) 指示灯 (2) 6 Ø 20mm 敲落孔, 最大线径 12mm (3) 2 Ø 19mm 敲落孔, 用于底部进线</p>
	IP65	含急停按钮	1	
				 <p>(1) 62mm 带按钮 (2) 77mm 带选择开关 (3) 82mm 带蘑菇头按钮 (4) 102mm 带可触发动作的蘑菇头按钮 (5) 2 Ø 20mm 敲落孔, 最大线径 12mm (6) 2 Ø 19mm 敲落孔, 用于底部进线</p>